

## ***Wichtiger Hinweis!***

In einen Teil dieser Auflage haben sich 4 kleine Druckfehler bei den Teilebezeichnungen eingeschlichen.

Bitte prüfen und **vor Baubeginn** die umseitig angegebenen Korrekturen auf die jeweiligen Stanzbogen-Rückseiten schreiben.

AstroMedia 

**Bogen 1:** Rückseite von Teil [A1]: Bitte das Klebesymbol [A3→] korrigieren durch [A5→] und das Klebesymbol [A5→] korrigieren durch [A3→].

**Bogen 2:** Rückseite von Teil [J2]: Bitte das Klebesymbol [J2→] korrigieren durch [J1→].

**Bogen 3:** Rückseite von Teil [L4]: Bitte das Klebesymbol [L3→] korrigieren durch [L2→].

### **Ergänzung zu Schritt 20:**

Möglicherweise ist die Lampenhalterung auch nach der Verstärkung mit Teil [E6] immer noch nicht dick genug. Das liegt daran, dass die Dicke des Kartons chargenbedingt auch geringfügig dünner oder dicker ausfallen kann als 0,4 mm. Nimm in diesem Fall eine der Scheiben aus dem Zentrum der Objektischteile [G3] und [G4], die den selben Durchmesser haben, und schneide mit einem scharfen Messer ein Loch in die Mitte. Klebe sie unter die Lampenhalterung und verstärke sie auf diese Weise.